

Clip Sonic®

Localisateur d'objets

Guide d'utilisation



1

Télécharger et installer l'App.

1. Saisissez «BLE Anti-lost» dans App Store/Google Play Store, et recherchez l'App ci-dessous à installer sur vos appareils.



Comment établir la connexion

2. Ouvrez l'App pour entrer dans l'UI principal.
3. Faites un appui long sur la touche d'appariement sur Alarme Anti-perte (un bip court retentit) pour entrer en mode d'appariement, un LED rouge et vert clignote pour indiquer le mode d'appariement.
4. Cliquez «Activer» sur App, l'alarme anti-perte s'apparie automatiquement et se connecte à l'appareil, le LED s'éteint. L'App passe à l'UI de réglage.

5



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



2



Personnalisation des données de réglage

5. Pendant la configuration de l'UI, il est possible de changer le nom et l'image de l'appareil, la distance (Proche/Loin), la sonnerie de l'alarme. Cliquez sur «OK» pour enregistrer et entrer dans l'UI de travail.

Pour votre information: la distance de fonctionnement peut varier en raison de diverses conditions.

6


Avant d'utiliser, veuillez-vous assurer des points ci-dessous:

1. La norme Bluetooth® de votre iOS et appareil Android est de Bluetooth® 4.0. (iPhone 4S/5/5C/5S, iPad Air/4/Nouvel iPad/iPad Mini, iTouch 5, Google Nexus 5, Samsung S4, S3, Note II, note III)
2. La version iOS de votre appareil est de +6.1, la version Android est de +4.3.
3. Le Bluetooth de votre appareil est ACTIVÉ.
4. Vous avez accès à App Store d'Apple/Google Play Store, avec connexion à Internet (GPRS, 3G, Wifi) et à votre identifiant Apple/ compte Google

3

Perte et Alarme

6. Lorsque la distance entre l'alarme/localisateur et l'appareil est supérieure à la plage de travail, votre alarme et l'appareil émettront tous deux un bip pour signifier que l'alarme anti-perte est hors de portée. Votre appareil va également vibrer.

Cliquez sur l'icône de carte , l'App ouvre la carte intégrée à l'appareil, un repère indiquera sur la carte le lieu où l'alarme a perdu la connexion.

Conseils: lorsque l'alarme se déconnecte de l'appareil et émet des bip, faites un appui long sur la touche d'appariement pour arrêter l'émission des bip sonores.

7. Lorsque l'alarme/localisateur retrouve la plage de travail, elle se reconnecte automatiquement à l'appareil, et affiche «À portée», l'émission de bip s'arrête. En cas de non re-connexion automatique, veuillez faire un appui long sur la touche d'appariement pour passer à ce mode, et l'alarme se reconnecte à nouveau.

7

Introduction au produit



1. Ouverture voix;



2. LED;




3. Couverture compartiment de batterie
Pour reconfigurer le localisateur d'objets en cas de dysfonctionnement, enlevez la batterie cellulaire puis réinstallez-la;

4. Bouton d'appariement.

4



Recherche et Alarme

8. Cliquez sur l'icône d'agrandissement  de l'UI principal, votre alarme anti-perte émet un bip pour être vite localisée/retrouvée. (alarme anti-perte et appareil doivent se trouver à portée de travail.)

8


9. L. Faites un appui long sur le bouton d'appariement sur alarme anti-perte, votre appareil émet un bip sonore et vibre, pour vous faciliter la localisation/recherche. (Le localisateur d'objets et l'appareil doivent être à portée de travail).




Appui long sur le bouton d'appariement

Entrer et Sortir du mode de veille

10. Si vous n'avez pas besoin du localisateur d'objets pendant un temps, ACTIVEZ le mode de veille

Sur l'IU principal en cliquant sur l'icône de veille , le localisateur d'objets Passe en mode de veille après un bip court.

9

11. Pour réutiliser le localisateur d'objets, DÉACTIVEZ le mode de veille en cliquant sur l'icône de veille , faites un appui long sur le bouton d'appariement pour passer en mode d'appariement, le localisateur d'objets se reconnecte automatiquement à l'appareil.



Supprimer le localisateur d'objets

10

12. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le localisateur d'objets pour une longue période, cliquez sur Supprimer sur l'App. et elle se met hors tension.

Prise de vue à distance avec la caméra

13. pour passer à la prise de vue à distance avec la caméra:

A. Assurez-vous que l'alarme anti-perte est connectée à l'appareil et se trouve dans la plage de travail.

B. Cliquez deux fois sur le bouton d'appariement pour entrer à prise de vue avec caméra.

C. Cliquez une fois sur le bouton d'appariement pour prendre une photo.

Vous pouvez cliquer sur l'icône d'Album

pour vérifier les photos prises.

D. Cliquez à nouveau deux fois sur le bouton d'appariement, ou appuyez sur l'icône de retour pour sortir du mode de prise de vue avec caméra.

E. En l'absence d'action prise au bout de 60 s, l'App sort automatiquement de la fonction prise de vue avec caméra. Cliquez à nouveau deux fois sur le bouton d'appariement pour y retourner.

11



Double clic Sortir

Remplacer la batterie

14. Lorsque la batterie est faible, un LED rouge clignote toutes les 5 secondes pour le signifier, veuillez suivre les étapes suivantes pour la remplacer par une nouvelle batterie cellulaire.

12

A. Utilisez vos doigts pour tourner le couvercle de la batterie dans le sens antihoraire pour ouvrir le compartiment.

B. Sortez la batterie usée pour la remplacer par une nouvelle.

C. Utilisez vos doigts pour tourner le couvercle de la batterie dans le sens horaire Pour fermer et bloquer le compartiment.



Q et A

15. Impossible de trouver ou d'installer l'App. Sur mon appareil?

A. Pour appareils Android:

13

1). Veuillez-vous assurer que votre version d'Android est de +4.3, avec Bluetooth®

Standard de 4.0.

2). Du fait de l'hétérogénéité/fragmentation de la plateforme Android, certains appareils pourraient ne pas prendre en charge la connexion de produits BLE.

3). Veuillez-vous assurer d'avoir choisi l'App appropriée pour télécharger.

B. Pour les appareils iOS:

1). Veuillez-vous assurer que votre version iOS est de +6.1, à Bluetooth standard de 4.0.

2). Veuillez-vous assurer d'avoir choisi l'App appropriée pour télécharger.

16. Impossible d'apparier le localisateur d'objets à votre appareil?

1). Veuillez-vous assurer que le Bluetooth de votre appareil est activé.

14

2). Veuillez utiliser l'App pour se connecter, et non passer par le menu Bluetooth de l'appareil.

3). Veuillez-vous assurer que l'alarme anti-perte est en mode d'appariement.

4). Veuillez-vous assurer que l'alarme anti-perte se trouve à portée de travail (10 m) de votre appareil

5). Veuillez réinstaller la batterie cellulaire pour redémarrer l'alarme anti-perte.

6). Veuillez-vous assurer que l'alarme anti-perte n'est pas hors tension.

17. Quelle est la durée de la batterie ?

- En réalité, elle dure 500 heures de travail, avec l'alarme anti- perte se trouvant dans la plage de travail de l'appareil, sans bip ou clignotement de LED.

- La durée réelle de la batterie varie en fonction de l'environnement de travail.

- La durée réelle de la batterie varie en fonction de la qualité de la batterie.

15

Remplacer la batterie

14. Lorsque la batterie est faible, un LED rouge clignote toutes les 5 secondes pour le signifier, veuillez suivre les étapes suivantes pour la remplacer par une nouvelle batterie cellulaire.

12



16